HIKEY • FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Használati útmutató

Hikey 4 az 1-ben Mélyszöveti Masszázspisztoly



1. A csomag tartalma

- **1 db** Hikey masszázspisztoly (fekete/arany kivitel)
- **4 db** cserélhető masszázsfej (gömb, lapos, pontozó, villa alakú)
- **1 db** USB töltőkábel

2. Első lépések és töltés

1. **Töltés:** Az első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket a mellékelt USB-kábellel. Csatlakoztassa a kábelt a készülék töltőportjához, a másik végét pedig egy hálózati USB-adapterhez, számítógéphez vagy powerbankhoz.
2. **Biztonságos töltés:** Töltés közben a készüléket ne kapcsolja be és ne használja. A teljes feltöltés után húzza ki a töltőkábelt.

3. A masszázsfejek cseréje és alkalmazása

A fejek cseréjét **mindig kikapcsolt állapotban** végezze el. Nyomja be határozottan a kiválasztott fejet a készülék nyílásába, eltávolításhoz pedig egyszerűen húzza ki.

Masszázsfej típusa	Ajánlott felhasználási terület
Gömb fej	Nagyobb izomcsoportokhoz (comb, farizom, hát szélesebb területei, mellkas).
Lapos fej	Bármely testrész általános ellazításához és a sűrűbb izomszövetek kezeléséhez.
Pontozó (töltény) fej	Mélyszöveti masszázshoz, izomcsomók (triggerpontok) és a talp célzott lazításához.
Villa alakú fej	A gerinc melletti izmok, a nyak, a vállak és az Achilles-ín kíméletes masszírozásához.

4. A készülék működtetése

1. **Bekapcsolás:** Tartsa lenyomva a készüléken található bekapcsológombot (kb. 2–3 másodpercig), amíg a motor el nem indul és a visszajelző LED világítani nem kezd.
2. **Sebességfokozat váltása:** A bekapcsológomb rövid megnyomásával válthat a 6 intenzitási fokozat között (1800–3200 ford./perc). Kezdje a legalacsonyabb fokozaton, majd igény szerint növelje az erősséget.
3. **Alkalmazás:** Helyezze a masszázsfejet finoman a kezelni kívánt izomra, és lassan mozgassa rajta. Ne nyomja túl erősen a készüléket a testéhez. Egy adott területet egyszerre legfeljebb 1–2 percig masszírozzon.
4. **Kikapcsolás:** Használat után tartsa ismét lenyomva a bekapcsológombot 2–3 másodpercig, amíg a készülék le nem áll.

5. Biztonsági előírások és figyelmeztetések

Fontos biztonsági tudnivalók

- **Ne használja csontokon és ízületeken:** Kizárólag lágy izomszöveteken alkalmazza. Kerülje a közvetlen érintkezést a gerinccel, a nyak elülső részével, a fejjel és az ízületekkel.
- **Ne használja sérült bőrfelületen:** Tilos nyílt seben, zúzódáson, gyulladt vagy duzzadt területen, illetve visszereken használni.
- **Orvosi konzultáció:** Használat előtt kérje ki orvosa véleményét, ha várandós, szívritmus-szabályozója (pacemaker) van, súlyos szív- és érrendszeri betegségben, trombózisban, csontritkulásban szenved, vagy friss műtéten esett át.
- **További óvintézkedések:** Gyermekektől elzárva tartandó. A készülék nem vízálló; ne érje víz vagy nedvesség.

6. Tisztítás és tárolás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a töltőből.
- A készülékházat és a masszázsfejeket enyhén nedves, puha törlőkendővel tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne használjon maró hatású tisztítószereket.
- Száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

7. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Termék megnevezése / modell	Hikey 4 az 1-ben Masszázspisztoly (Modell: MSG-001)
Sebességfokozatok / fordulatszám	6 fokozat (1800–3200 ford./perc)
Akkumulátor	Beépített Li-ion, 2000 mAh
Üzemidő	Legfeljebb 6 óra
Töltés / töltési idő	USB-C, 5 V DC, töltési idő: 2–3 óra

Paraméter	Érték
Motorteljesítmény	30 W
Masszázsfejek	4 db (gömb, lapos, pontozó/kúpos, villa / U-alakú)
Tömeg	550 g
Méretek	132 × 134 × 50 mm
Anyag és vízállóság	ABS; nem vízálló
Üzemi hőmérséklet	−5 °C-tól 40 °C-ig

8. Hulladékkezelés és megfelelőségi információk

Környezetvédelem és hulladékkezelés (WEEE): A terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket és a beépített akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Élettartama végén adja le a kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő ponton.

CE-megfelelőség: A termék megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelvek és szabványok alapvető biztonsági követelményeinek (az (EU) 2019/1020 rendelet 4. cikke szerint).

Gyártó: Shz Electronic Co., Ltd., 7B02, East of Bldg. 4, Saige Tech Zone, Huaqiang North Road, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, Kína • E-mail: sxb@sxbfactory.com

EU-importőr és felelős gazdasági szereplő: Reie Import sp. z o.o., ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań, Lengyelország • E-mail: import@reiehurt.pl

Gyártási tétel (Batch) és származás: 09-2026 • Származási hely: Kína (Made in China)